ご購入のお客様へ

ザーズガイドにおけるキーボード説明について

このたびは弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。 付属のユーザーズガイドにおいて、キーボード(ファンクション・キー)に関する記述に 本製品と異なる部分があります。以下の点が異なりますのでご注意ください。

━━ ユーザーズガイドの表記 =

で使用の前に **キーボードを使ってみよう** のページ

省電力機能を実行する



+ [F12] **Fn** キーを押しながら **F12**) キーを押す <u>ー</u>、スタンバイモードに入ります。 スタンバイモードから復帰する場合 は、電源スイッチを押します。

本製品では、初期状態において

Fn キーを押しながら F12 キーを押した場合は 休止状態となります。

(復帰する場合は、電源スイッチを押します。)

ただし、設定でスタンバイとすることも可能です。 設定は「スタート] ボタン→ 「コントロールパネル]→ [パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→ 「詳細設定]→「電源ボタン]の 「コンピュータのスリープ ボタンを押したとき」で

設定をおこないます。

